



## Specificaties

De elektronische dropsafe heeft aan de ene zijde van de muur een retourneer unit voor sleutels met een kaartlezer en aan de andere zijde een stalen box waaruit de teruggebrachte sleutel kan worden uitgenomen.

- Een of meerdere dropsafes kunnen met de sleutelbeheerkast worden aangesloten op het netwerk via ethernet verbindingen.
- De dropsafe communiceert met de sleutelbeheerkast en geeft aan welke sleutels via de dropsafe zijn geretourneerd.
- Mensen die geen toegang hebben tot de sleutelbeheerkast of mensen die een sleutel terug willen brengen buiten werktijd, kunnen de dropsafe hiervoor gebruiken. De beheerder van de sleutelkast kan dan op elk gewenst moment de sleutels uit de dropsafe halen en ze terugplaatsen in de sleutelbeheerkast.

- De deur van de dropsafe wordt geopend nadat de toegangskaart van de gebruiker is gelezen en geverifieerd. De gebruiker kan vervolgens de sleutel in de speciale opening plaatsen en de sleutel wordt vervolgens via de RFID-tag geïdentificeerd. Wanneer de gebruiker de deur van de dropsafe sluit, wordt de sleutel automatisch in de speciale opvangbak van de kluis geworpen.

- De sleutelbeheerkast (waar de dropsafe op is aangesloten) weet welke sleutels zijn geretourneerd en welke nog ontbreken. Tevens kan de kast aangeven of de sleutels in de kast zelf of via de dropsafe zijn teruggebracht. Bovendien is het bekend wie wanneer en welke sleutel heeft geretourneerd.